

## ヒートレスドライヤーが安定した性能を発揮し 正常な状態でご使用いただくために

5000時間、10000時間ごとの定期的な  
メンテナンス・消耗品交換をお勧めします。

露点温度が上がっていませんか？  
圧力損失が大きくなっていませんか？

エレメントの汚れ・詰まり＝圧力損失

インレットフィルター、アウトレットフィルターエレメント・・・5,000時間ごとに交換

吸着筒 吸着剤の劣化＝露点温度の上昇

吸着剤・・・10,000時間ごとに交換



● 運転  
RUN

● 遠隔  
REMOTE

RUN/  
STOP

RESET

**SUPER PACK  
QSQ series**  
HEATLESS AIR DRYER

● 消耗品  
交換  
REPLACE  
CONSUMABLES

● 吸着剤交換  
REPLACE DESICCANT

---

● エレメント交換  
REPLACE ELEMENT

● エラー  
ERROR

● 吸着筒切替不良  
ALARM CHANGING COLUMN

---

● コントローラ異常  
ALARM FOR CONTROLLER

### ① 吸着剤交換ランプ

運転時間が10,000時間を経過しました。  
10,000時間セットを交換してください。

### ② エレメント交換ランプ

運転時間が5,000時間を経過しました。  
5,000時間セットを交換してください。

